

UPALJAČ SMART MOD. XHD88 (art. 25653)

UPOZORENJE

DRŽATI IZVAN DOHVATA DJECE

Palite upaljač dalje od lica i odjeće. Nakon upotrebe provjerite da li je plamen ugašen. Nikada ne izlagati toplini iznad 50°C ili dugotrajnoj sunčevoj svjetlosti. Sadrži zapaljivi plin pod tlakom.

Prije uporabe ovog upaljača pažljivo pročitajte upute za uporabu i sigurnosne upute proizvođača. Nikada ne bušiti ili stavljati u vatrnu. Plamen ne smije gorjeti duže od 30 sekundi. Iznad vidljivog plamena prisutno je područje ekstremne topline. Potrebna je dodatna pažnja kako bi se sprječile opeklane ili požar. Pričekajte da se upaljač ugasi, neposredno nakon uporabe. Puniti samo butan plinom namijenjenom za plinske upaljače. Pridržavajte se uputa na ambalaži plinskog punjenja. Spremnik s plinom držite okomito, a upaljač okrenite s ventilom prema gore, te čvrsto pritisnite u ventil upaljača tijekom 3 x 2 sekunde. Polako puniti. Ne prepunjavati. Nakon punjenja pričekati 2 minute prije ponovne upotrebe upaljača. Nakon punjenja, osušite upaljač i ruke prije paljenja. Nikada nemojte puniti upaljač u blizini otvorenog plamena ili uz zapaljenu cigaretu.

Čuvati na suhom i hladnom mjestu.



EN ISO 9994:2019
EN 13869:2016